

Sådan stopper du dine sokker



1: Først skal du finde en sytråd, der passer i farven på strømpe. Klip et passende stykke tråd og tråd nålen dobbelt.

2: Stik tennisbold eller elpære ind i strømpen, så den strækker strømpen ud og gør det nemt at komme til hullet. Sørg for at strømpen ikke kan rykke sig rundt, mens du syer. Husk desuden - for at undgå tråde, der stikker ud - at klippe de tråde i hullet, som allerede sidde løse.



3: Nu kan du gå i gang med at væve nyt stof. Start fra bunden til toppen. Den bedste måde er at følge linjerne i strømpens oprindeligemønster. Når du har syet hele vejen på tværs af hullet og et par millimeter på hver sin side af hullet, er det tiden til at skifte retning.

4: Sy nu på den anden led imens du er opmærksom på, hele tiden at føre nålen over og under de lodret gående tråde, som du lavede før. Hver gang du har vævet et par rækker skal du forsigtigt presse dem sammen for at øge tætheden af din vævning.



5: Bliv ved indtil du har vævet hele vejen på tværs af hullet, lav en lille knude og klip tråden af.

